

## Gebrauchsanweisung

### 1. Hersteller / Verantwortliche Stelle

**Produkt:** SHØK – Ultraschall-Abwehrgerät (mobil). **Modell:** SHØK (gemäß Produktspezifikation SH11)  
**Hersteller / Verantwortliche Stelle gemäß ProdSG:** SHØK – Ixim, s. r. o. , Kaštielska 4 , 821 05 Bratislava, Slowakei, E-Mail: info@meinshok.de

### 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

SHØK ist ein mobiles, batteriebetriebenes Ultraschallgerät zur Abwehr von **Mardern und Nagetieren**.

Das Gerät ist geeignet für den Einsatz in: Kraftfahrzeugen (Motorraum) ,Garagen, Häusern, Scheunen, Dachböden, Gartenhäusern.

Die ausgesendeten Ultraschallsignale sind für Menschen kaum hörbar, werden von Mardern und Nagetieren jedoch als störend wahrgenommen.

**Eine andere Verwendung als beschrieben ist nicht zulässig.**

### 3. Lieferumfang

SHØK Ultraschall-Marderschutz, 2 × Kabelbinder, 2 × Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung

### 4. Sicherheitshinweise

- Gerät und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Betriebsspannung betrieben werden.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät niemals direkt an Ihr Ohr.
- Ultraschallfrequenzen über 16 kHz sind für Menschen nicht hörbar, können bei längerer direkter Einwirkung jedoch das Gehör belasten.
- Vor jeder Fahrzeugwäsche ist das Gerät aus dem Motorraum zu entfernen.

### 5. Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie **4 × AA-Batterien (1,5 V)** gemäß der Polaritätskennzeichnung ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

**Hinweis:** Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

### 6. Montage und Anwendung

- Befestigen Sie das Gerät mit Kabelbindern oder Schrauben an einer trockenen, vor Spritzwasser geschützten Stelle.
- Achten Sie darauf, dass der Ultraschall ungehindert abstrahlen kann.

**Wichtiger Hinweis:** Wurden Fahrzeug oder Räume bereits von Mardern oder Nagetieren aufgesucht, müssen vorhandene Duftmarken vor der Installation entfernt werden (im Fahrzeug vorzugsweise durch eine Motorwäsche).

### 7. Funktionsweise

- Periodischer Betrieb: **60 Sekunden EIN / 60 Sekunden AUS**
- Die Intervallschaltung verhindert einen Gewöhnungseffekt.
- Die Ultraschalltöne sind für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar.

**Hinweis:** Das Gerät kann nach dem Einschalten zunächst im Pausenmodus starten. Dies stellt keinen technischen Defekt dar.

### 8. Technische Daten

- Betriebsspannung: 6 V
- Stromversorgung: 4 × AA-Batterien (1,5 V)
- Leistungsaufnahme: 2 mA (Standby ca. 20 µA)
- Frequenz: 12 kHz ±10 %
- Schalldruck: ca. 78 dB
- Schaltintervall: 60 s EIN / 60 s AUS
- Wirkungsbereich: ca. 40 m<sup>2</sup> (in geschlossenen Räumen)
- Betriebsdauer: ca. 6 Monate (abhängig von Batteriequalität)

### 9. Entsorgung

Elektrogeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

- Altgeräte und Batterien sind an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben.
- Batterien sind vor der Entsorgung aus dem Gerät zu entnehmen.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

### 10. CE-Hinweis

Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Alle Dokumente befinden sich in unserem Büro und können eingesehen werden.

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht gestattet.

**Bitte bewahren Sie diese Kurzanleitung auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts mit.**

Ihr SHØK Team